

Porttelefon Telecode

Porttelefonen är ansluten direkt till telenätet, vilket betyder att hyresgästen använder sin ordinarie telefon (tonval) både för att tala med besökare och för att öppna porten. Ett anrop från portcentralen är funktionsmässigt att betrakta som ett ordinarie telefonsamtal. Eftersom Telecode även inkluderar kodlås, utnyttjar naturligtvis hyresgästerna själva samt närstående koden för portöppning. För anrop till hyresgästen kan besökaren använda ett 4-siffrigt anropsnummer eller hyresgästens telefonnummer. Manövertablån fungerar även som kodlås med en 4-siffrig kod

När besökaren slår in det 4-siffriga anropsnumret eller hyresgästens telefonnummer på portapparaten ringer telefonen i lägenheten på vanligt sätt. När sedan hyresgästen lyfter på luren hörs en melodislinga som indikerar på att samtalet kommer från portcentralen. Därefter kan man tala med besökaren. Vill man öppna porten trycker man på 5:an (13 knappars telefon) eller så lägger man på luren.

Ovälkomna besökare stoppas och porten förblir låst om man trycker 0:an och lägger på, alternativt hålls luren avlyft tills melodin hörs igen och därefter läggs på.

Om hyresgästen ej önskar besvara anropet, lägger han på luren redan när första melodislingan hörs. Besökaren märker då aldrig att luren lyfts av.

Närtelefonen är upptagen hör besökaren upptagetton i portcentralen och anropet kopplas bort efter 5 sek. För att undvika väntetid i porten är systemet normalt kopplat så, att om man slår hyresgästens eget telefonnummer och får upptaget, räcker det att slå samma nummer en gång till för att portens el-lås skall öppnas. Att slå numret ännu en gång är naturligt när förväntad funktion uteblir.

Det 4-siffriga anropsnumret kan nattetid kopplas bort. För att då komma i kontakt med hyresgästen måste man känna till hyresgästens telefonnummer.

Om man har en telefonsvarare inkopplad lämnas samma besked till besökare i porten som till dem som ringer utifrån.